



Cr@teur d'histoires


Guide de démarrage rapide



Voyez-le en action!


Scannez le code QR pour voir une démo de démarrage rapide du Créateur d'histoires. Ou suivez les étapes simples ci-bas.

Ou consultez:
crayola.com/storycreator




Dessine ton histoire

Pose une feuille de papier sur la surface de dessin. Dessine ce que tu veux à l'aide de tes marqueurs, crayons de cire ou crayons de couleur Crayola préférés.




Mets-le en marche

Glisse l'interrupteur MARCHÉ/ARRÊT en position MARCHÉ. Le voyant lumineux clignotera en orange.



Choisis ta page

Règle le sélecteur de page sur 1. Cela indique la page sur laquelle tu travailles au Créateur d'histoires. Tu peux enregistrer jusqu'à 3 pages.



Enregistre ta voix

1. Appuie sur le **bouton Enregistrement rouge**. Le voyant lumineux s'allumera en rouge pour indiquer que tu es en mode Enregistrement. **L'enregistrement ne commencera pas tant que tu n'auras pas appuyé et maintenu ton doigt en pression sur une zone, jusqu'à ce que tu entendes un « bip » sonore.**

2. Appuie fermement et maintiens ton doigt en pression sur la zone de ton dessin sur laquelle tu veux enregistrer. Parle clairement dans le **microphone en maintenant la pression sur la zone jusqu'à ce que tu aies terminé.**
Remarque: Maintiens une pression constante sur la zone, sinon l'enregistrement s'arrêtera.

3. Une fois ton enregistrement terminé, relâche ton doigt. L'enregistrement sera sauvegardé sur cette zone.

4. Répète ce processus pour chaque zone que tu souhaites enregistrer.

Astuce: L'enregistrement peut nécessiter un peu de pratique. Consulte les instructions complètes pour plus d'informations et pour savoir comment effacer et réenregistrer.

Voilà! Tu viens de créer ta première page avec le Créateur d'histoires.

Pour découvrir d'autres fonctionnalités du Créateur d'histoires, comme effacer une page ou réenregistrer, consulte les instructions complètes.



Écoute ton histoire de deux façons

1. Écoute une zone individuelle : Appuie sur le **bouton Lecture vert** pour passer en mode Lecture. Le voyant lumineux s'allumera en vert. Appuie ensuite sur les différentes zones de ton dessin pour écouter chaque enregistrement.

2. Écoute l'histoire complète : Appuie sur le **bouton Lecture complète orange** pour écouter tous les enregistrements de la page dans l'ordre d'enregistrement.

